
Load (N)
A01
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A02
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D01
D0


Load (N)
A18
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D01
D0


Load (N)
A25
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A03
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A04
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A05
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A06
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A07
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A08
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A09
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D5
D4
D4k
D1k
D5k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A10
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A11
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A12
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A13
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A14
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A15
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A16
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D4k
D1k
D5k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A17
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A21
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A22
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D1
D4
D5
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2


Load (N)
A23
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01


Load (N)
A24
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
Machine Extension (mm)
D0
D01
D04
D5k/2
D4k/2
D1k
D5k
D4k
D1
D5
D4


Load (N)
A19
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
D1
D5
D4
D1k
D5k
D4k
D5k/2
D4k/2
D04
D0
D01
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)


Load (N)
A20
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
00
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
Machine Extension (mm)
D1
D4
D5
D5k
D1k
D4k
D4k/2
D5k/2
D04
D0
D01