Iberográfica Capa Rota - Portugal	Brand A	Elongation & Tensile Tensile	Doc.: Web - BrandTestData - 005 Date: 21 - 04 - 2014 Page: 1 of 18	Rev.: 0




Load (N)
A15
Break
LM
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L0
L
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A16
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A01
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A02
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A03
4000
3000
2000
1000
000
LM
L
L1
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A04
4000
3000
2000
1000
000
LM
Break
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A17
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A18
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A05
LM
Break
4000
3000
2000
1000
000
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L
L1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A06
LM
Break
Greatest Slope Point #2
L
Greatest Slope Point #1
L1
L0
Zero
4000
3000
2000
1000
000
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A07
LM
Break
Greatest Slope Point #2
L
Greatest Slope Point #1
L1
L0
Zero
4000
3000
2000
1000
000
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A08
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A09
4000
3000
2000
1000
000
LM
Break
Greatest Slope Point #2
L1
L
Greatest Slope Point #1
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A10
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A11
4000
3000
2000
1000
000
Break
LM
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A12
4000
3000
2000
1000
000
LM
Break
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
Zero
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)


Load (N)
A13
4000
3000
2000
1000
000
LM
Break
Greatest Slope Point #2
Greatest Slope Point #1
L1
L
L0
320,0
321,0
322,0
323,0
324,0
325,0
326,0
327,0
328,0
329,0
330,0
331,0
332,0
333,0
334,0
Machine Extension (mm)