
Load (N)
D12
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D37
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D44
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D47
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D48
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D01
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D04
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D28
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D35
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D36
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D29
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D31
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
D34
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D49
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D50
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D51
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D52
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D53
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D54
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D55
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D56
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D14
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D32
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,50
0,55
0,60
0,65
Machine Extension (mm)


Load (N)
D33
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D58
D5
D1
D4
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D59
D4
D1
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D60
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D61
D5
D1
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D62
D5
D1
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D27
D5
D1
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D39
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D63
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D64
D4
D1
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D40
D5
D1
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D38
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D86
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,45
0,50
0,55
0,60
Machine Extension (mm)


Load (N)
D73
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D74
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D75
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D65
D4
D1
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D66
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Machine Extension (mm)


Load (N)
D69
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
Machine Extension (mm)


Load (N)
D16
D1
D4
D5
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,10
23,15
23,20
23,25
23,30
Machine Extension (mm)


Load (N)
D17
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,10
23,15
23,20
23,25
23,30
Machine Extension (mm)


Load (N)
D19
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,15
23,20
23,25
23,30
Machine Extension (mm)


Load (N)
D23
D1
D5
D4
D4k/3
D5k/3
D04
D0
D01
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
23,10
23,15
23,20
23,25
Machine Extension (mm)


Load (N)
D26
D1
D4
D5
D4k/3
D5k/3
D0
D01
D04
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
23,10
23,15
23,20
23,25
23,30
Machine Extension (mm)


Load (N)
D79
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D0
D01
D04
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D81
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D83
D1
D5
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,20
0,25
0,30
0,35
Machine Extension (mm)


Load (N)
D41
D5
D1
D4
D5k/3
D4k/3
D04
D01
D0
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
Machine Extension (mm)